L.I.D.　インテリア照明　取扱説明書

・ウオールライトシリーズ
・ペンダントライトシリーズ
・テーブルライトシリーズ

お買い上げ誠にありがとうございます。お求めいただきました製品の性能を十分に引き出し、安全にご使用いただくための情報を記載してあります。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用下さるよう、お願いいたします。また、この取扱説明書はお読みいただいた後、大切に保管して下さい。

ご注意

・本来の目的以外の用途には使用しないでください。
・AC100V 以外の電源はご使用にならないでください。
・組立ての際は製品の尖った部分で手を切ったりしないよう、十分にご注意ください。
・必ず 25W 以下の電球を使用してください。
・室外や、高温になる場所、湿度の高い場所では保管・使用しないでください。
・不安定な場所への設置・ご使用はおやめください。
・壁面や天井へ取付けの際は、製品が落下しないように確実に取付けてください。
・直射日光を避け、熱に近づけないでください。
・分解改造しないでください。
・本製品はデリケートな部品で構成されています。本体に衝撃や圧力を与えないでください。
・使用しないときは、プラグをコンセントから抜いた後、本製品を保管してください。

【製品の特徴】

・PP 樹脂を透過するやさしい光でインテリアを演出
・表情豊かな生物をリアルに再現
・軽量で取り付けが簡単

【ご使用の前に】

製品を組み立てます。アニマルヘッド（動物の頭）タイプには耳や角を、ジェリーフィッシュ（くらげ）タイプには足を、昆虫タイプには羽根や足を取り付けます。
各製品の本体には切込みが、また付属する部品には切込みへ差し込むためのタブが付いています。本体側の対応する切込みへタブを差し込み、製品を組み立ててください。製品は非常にデリケートです。組み立ての際はタブを折らないよう、また切り込みを裂いたりしないように注意してください。



アニマルヘッドタイプ

本体（頭部）に角や耳を差し込みます。製品背面には壁面取付け用の穴が装備され、壁掛けライトとして使用できます。



ジェリーフィッシュタイプ

本体（頭部）に足を取付けます。様々な形状や長さの足が付属しますので、取付ける場所を自由にお選びいただけます。
※ペンダントライトは吊り下げ式のためスイッチが付属しません。



インセクト（昆虫）タイプ

本体に羽根や脚部を取付けます。一部の昆虫には金属製の棒が付属し、本体裏面のネジ穴にこれらの棒をねじ込みます。ねじ込んだ後は、下図のように棒を曲げ、足を形成してください。



※完成状態は弊社ホームページでご覧になれます。
http://www.be-s.co.jp/

【ライトを点灯させます】

組立てが完了したら、電球をソケットへ取り付けます。電球は必ず 25W までのものを使用してください。

【ライトを点灯させます】

プラグをコンセントに差込みます。スイッチが装備されている製品については、スイッチを ON にすると、ライトが点灯します。※ペンダントライトは吊り下げ式のため、スイッチが付属しません。

【製品仕様】

電源	AC100V
口金サイズ	ロブスター、バッファロー A、インセクト /E12 バッファロー B、ジェリーフィッシュ、エレファント /E26
材質	PP 樹脂

※製品改良の為に予告無く製品仕様を変更することがあります。

こまったときは

■製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

http://www.be-s.co.jp/

■ E- メールサポート

より的確、適切なサポートを行うため E- メールサポートとさせて頂いております。

sp@be-s.co.jp

※お問い合せの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせ下さい。

※弊社営業時間に速やかに返答させて頂きます（平日 9:00 ～ 17:00　土日祝休）。

ビーズ株式会社
〒 578-0956　大阪府東大阪市横枕西 11 番 20 号

Copyright (c) 2006 BE-S CO.,LTD. All Rights Reserved.
この説明書の内容・イラストレーション等の無断使用を堅く禁じます